

LEVEL 4: ONDERHOUDSADVIES SOLIDFLOOR
EARTH & FIRE, WARRANT EN HERMITAGE

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Uw solidfloor heeft verzorging en bescherming nodig. Met doelmatig onderhoud is de levensduur van de afwerklaag te verlengen.

Met een stofzuiger, een zachte bezem of een stofwisser dient u uw vloer stof- en zandvrij te houden. Gebruik een deurmat van goede kwaliteit. Vuil is de voornaamste reden van slijtage op houten vloeren, door een mat buiten en binnen te leggen, voorkomt u dat vuil en zand krassen gaan vertonen in de afwerklaag.

Monteer vilt-glijders onder al uw meubelen om onnodige krassen te voorkomen. Til zware meubels op bij het verplaatsen ervan in plaats van deze te schuiven.

Maak de vloer gelijk droog indien er water of een andere vloeistof gemorst is. Bij bijvoorbeeld gemorste koffie, rode wijn en ketchup moet het oppervlak gelijk afgenomen worden aangezien er anders vlekken ontstaan. Bij hardnekkige vlekken dient u uw verkooppunt te raadplegen voor advies.

Met de hand grondig schoonmaken is alleen nodig wanneer de vloer sterk vervuild is. Bij het reinigen nooit teveel water gebruiken aangezien er anders schade kan ontstaan door het uitzetten/zwellen van het hout.

LEVEL 4: ONDERHOUDSADVIES SOLIDFLOOR EARTH & FIRE, WARRANT EN HERMITAGE

Uw Solidfloor is in de fabriek afgewerkt met een Masterolie. Deze olie zorgt voor een natuurlijke opleving van het hout en geeft grote weerstand tegen slijtage, vuil en vocht.

Uw vloer dient direct na oplevering te worden schoongemaakt met Solidfloor zeep. Bij een naturel geoliede vloer gebruikt u naturel zeep, bij een wit geoliede vloer gebruikt u witte zeep. Door deze zeep wordt de vloer vuilafstotend en beschermd u uw hout.

WERKWIJZE ZEPEN

Zie ook achterzijde van de flacon voor uitgebreide instructie

Solidfloor zeep mengen met warm water.
Mengverhouding 125 ml. zeep in 5 liter warm water.
Dit is voldoende voor ca. 25 m² à 30 m² vloeroppervlak.
Werk steeds met 2 emmers, 1 voor de zeepoplossing en 1 met schoon water waar uw dweil in wordt uitgespoeld.

Breng de zeepoplossing met behulp van een dweil of mop op de vloer aan. Dweil niet te nat. Nooit met zuiver water nadweil-

len, anders worden de beschermende soja- en kokosvetten verwijderd. Een kort aantal minuten laten indringen, daarna droogdweilen in de richting van de houtnerf.

ONDERHOUD

Om uw Solidfloor goed te beschermen tegen vuil dient u hem regelmatig te verzorgen met Solidfloor zeep. In het begin de vloer wekelijks of twee-wekelijks zepen. Naar eigen inzicht en behoefte kan dit vaker of minder vaak gebeuren maar tenminste 1x per maand. Na elke zeepbehandeling wordt uw Solidfloor ongevoeliger voor vuilaanhechting en vlekken.

PERIODIEK ONDERHOUD

Als uw vloer een beetje schraal begint te worden kunt u uw vloer oprissen door deze te voorzien van Solidfloor onderhoudsolie. Bij een naturel geoliede vloer gebruikt u onderhoudsolie naturel, bij een wit geoliede vloer gebruikt u onderhoudsolie wit.

Voordat de olie aangebracht kan worden dient de vloer volledig schoon en stofvrij te zijn. Om de restanten van de zeepoplossing te verwijderen dient u de vloer schoon te maken met Solidfloor intensief reiniger. Hierna de vloer in de olie zetten zoals hieronder beschreven.

WERKWIJZE OLIËN

Let op! De temperatuur dient tussen de 16°C en 20°C te zijn.

De Solidfloor onderhoudsolie aanbrengen en regelmatig over de gehele vloeroppervlakte verdelen met een polijstschild, een taski trekker of katoenen doek. Ca. 10 à 15 minuten laten indringen. Deze behandeling opnieuw herhalen als het vloeroppervlak nog niet volledig verzadigd is. Verwijder de overtollige olie van het verzadigde vloeroppervlak. Neem de overtollige olie op met een dweil of niet pluizende katoenen doek.

Na ± 1 uur wachten de vloer politoeren met de hand of voor een beter resultaat met een boen- of politoermachine (150 omwentelingen per/minuut) met een rode of groene schijf. Hoeken en andere moeilijk bereikbare delen kunnen handmatig worden bewerkt.

Boen het hele oppervlak droog, werk kruisgewijs. Let erop dat bij de laatste behandeling in de richting van de houtnerf wordt geboend.

Waarschuwing: Gevaar voor zelfontbranding. Een met olie doordrenkte doek moet direct worden uitgespoeld of in water ondergedompeld worden en buiten gedroogd.

Solidfloor. The professional's choice



LEVEL 4: ONDERHOUDSADVIES SOLIDFLOOR
EARTH & FIRE, WARRANT EN HERMITAGE

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Laat de vloer 24 uur drogen voordat u hem weer betreedt. De olie moet gedurende 7 dagen nog verder verharderen, pas zo lang op met schuivende bewegingen en zware voorwerpen.

Na 7 dagen dient het behandelde vloeroppervlak weer te worden behandeld met Solidfloor zeep, om de vloer weer vuilafstotend te maken en te beschermen. Na deze zeepbehandeling is uw Solidfloor helemaal gereed voor gebruik.

Type onderhoud:	Stofzuigen / Vegen	Zeep & water	Intensief reiniger en onderhoudsolie	Repair oil via uw verkooppunt
Onderhouds interval:				
Dagelijks	X			
2-wekelijks tot maandelijks		X		
Periodiek			X	
Bij schade				X

Solidfloor. The professional's choice